



# GUÍA RÁPIDA DE APERTURA CON CLAVES DE EMERGENCIA

*Esta guía rápida le muestra el proceso para realizar aperturas utilizando las claves de emergencia configuradas en la cerradura SIGLO. Incluye pasos claros y detallados, acompañados de ilustraciones que facilitan su comprensión.*

**V1.0.0**

La cerradura SIGLO puede configurarse para ser aperturada mínimo con dos y hasta 9 claves mancomunadas.



Por defecto la cerradura viene configurada con dos claves universales:  
**USUARIO 1, CLAVE [111111] ; USUARIO 2, CLAVE [222222]**

1



Para realizar una apertura con claves de emergencia desde la pantalla de inicio presione el botón verde de confirmación. ✓

2

Ejemplo con claves de emergencia:  
Este ejemplo solo aplica si las claves de emergencia no han sido modificadas.

Ingrese el primer usuario y la clave de emergencia [111111] Luego, presione el botón verde de confirmación. ✓





4

3



Si la información se ha ingresado correctamente la cerradura le mostrará el mensaje "correcto!"



Inmediatamente, se solicitará el segundo usuario de apertura y deberá ingresar nuevamente el usuario y contraseña, en este caso es usuario 2 y la contraseña es [222222]. Presione nuevamente el botón verde de confirmación. 

Si el proceso fue realizado correctamente, la cerradura arroja el mensaje "Correcto!".

5



En caso de que alguno de los datos ingresados sea incorrecto para cualquiera de los usuarios de la cerradura le mostrará el mensaje **"Clave o Usuario Invalido!"**. Por lo que deberá repetir el proceso.



6




Si el proceso fue correcto, comenzará la apertura de la cerradura cuando se muestre el siguiente mensaje en pantalla **"Esperando Retardo"**.

*El tiempo de retardo es configurable, el valor de fábrica son 5 segundos.*




7



Concluido el tiempo de retardo, se mostrará el mensaje "Listo para Abrir" donde se emitirá un sonido de confirmación durante 60 segundos (valor de fábrica). Para liberar la tranca presione el botón verde de confirmación. 

8



Finalmente la cerradura le indicará en pantalla que esta abierta con el mensaje "Tranca abierta".

La cerradura contará con 5 segundos de espera para aperturar el mecanismo y la puerta.

